

## Kylvätsketermostat, ur- och inmontera

### Urmontering

- Tappa ur kylvätskan → [kapitel](#).
- Montera ur insugningsröret → [kapitel](#).
- Skruva ur skruvarna -1- och -2-.
- Montera av kylvätskeslangen -pilar-.
- Ta av anslutningsstosen med kylvätsketermostat.

### Montering

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd, tänk på följande:

 Observera

Byt O-ringen.

- Rengör/polera O-ringens tätningsyta.
- Montera insugningsröret → [kapitel](#).
- Fyll på kylvätska → [ankare](#).

### Åtdragningsmoment

Komponent	Nm
Anslutningsstos med kylvätsketermostat/cylinderblock	10

