


Anslutningsschema för kylvätskeslangar



1 - Kylare

q ur- och inmontera → [kapitel](#)

q byt all kylvätska efter byte

2 - Avluftningsskruv - 15 Nm

3 - Kylvätsketermostat

q ur- och inmontera → [kapitel](#)

q kontrollera → [kapitel](#)

4 - Cylinderhuvud/cylinderblock

q byt all kylvätska efter byte

5 - Gasspjällstyrdon -J338-

6 - Luftningshål

q på kylvätskeslang till värmeväxlare

7 - Värmesystemets värmeväxlare

q byt all kylvätska efter byte

8 - Expansionskärl

q med lock

q övertrycksventil i locket, kontrollera → [ankare](#)

9 - Oljekylare

q byt all kylvätska efter byte

10 - Kylvätskepump

q ur- och inmontera → [kapitel](#)